

La nueva línea **MARINA** cuenta con el nuevo sistema de fijación del depósito.

Este sistema, debido a que no es necesario desarmar su interior, permite mayor facilidad en la colocación del depósito.

Pasos para colocar el depósito:

La base del depósito tiene incorporados dos anclajes roscados.

Apoyar el depósito sobre el inodoro (figura 1). Confirmar que los agujeros de fijación del depósito hayan quedado centrados con los del inodoro.

Ajustar los dos tornillos que vienen provistos por el sistema de fijación Ferrum (figura 2).

